





NAVODILA ZA NAMIZNI RAČUNALNIK



1. Prikluček za napajalni kabel
2. Stikalo za izbiro napetosti
3. PS/2 priključek za miško (zelena)
4. PS/2 priključek za tipkovnico (vijolična)
5. Universal Serial Bus (USB)
6. Serijski priključek
7. Paralelni priključek
8. Priključek za monitor
9. Priključek za mikrofona (roza)
10. Line-Out priključek za napajane avdio naprave (zeleni)
11. Line-In avdio priključek (modri)
12. RJ-45 mrežni priključek

Gumb za vklop

1. Optični pogon
2. Lučka aktivnosti optičnega pogona
3. Razširitvena reža 5,25"
4. Razširitvena reža 3,5" (opcijsko prikazan bralnik pomnilniških kartic)
5. Dvostopenjski gumb za vklop
6. Lučka aktivnosti trdega diska
7. Priključek za slušalke
8. Priključek za mikrofona
9. USB (Univerzalna serijska vrata)
10. Gumb za izmet optičnega pogona
11. Lučka za vklop



Povezave na zadnji strani računalnika

Vaš računalnik se morda razlikuje od tistega, prikazanega tukaj. Zunanje komponente, prikazane v naslednji sliki, niso vključene v računalnik. Lokacija, tip in število zadnjih priključkov se razlikujejo glede na model.

